

ОБЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Интервал между проведением технического обслуживания: (расчет на основании данных одометра или периода в месяцах, смотря, что наступит раньше)		x 1000 км	2	10	20	30	40	50	60	70	80
		Количество месяцев эксплуатации	3	12	24	36	48	60	72	84	96
Двигатель	модель VM15TB	Масло для двигателя (класс API SL или выше)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Воздушный фильтр двигателя	-	П	3	П	3	П	3	П	3
		Охлаждающая жидкость (антифриз)	П	П	П	3	П	П	3	П	П
		Свечи зажигания	-	П	3	П	3	П	3	П	3
	модель 4A92	Масло для двигателя (класс API SL или выше)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Воздушный фильтр двигателя	-	П	3	П	3	П	3	П	3
		Охлаждающая жидкость (антифриз)	П	П	П	П	3	П	П	П	3
		Свечи зажигания	-	П	3	П	3	П	3	П	3
	Общие части	Приводные ремни	П	П	П	П	П	П	П	П	П
		Радиаторы двигателя и кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П	П
		Шланги и хомуты системы охлаждения	П	-	П	-	П	-	П	-	П
		Система управления, клапан, шланги и хомуты системы вентиляции картера	П	-	П	-	П	-	П	-	П
		Топливный фильтр	-	-	3	-	3	-	3	-	3
		Крышка топливного бака, топливный бак, хомуты, топливные трубки	-	П	-	П	-	П	-	П	-
		Выпускная система, опоры крепления, хомуты	-	П	-	П	-	П	-	П	-
		Дроссельная заслонка	-	-	-	-	П	-	-	-	-
	Шасси и кузов	Сцепление свободный ход педали, трубки привода	-	П	П	П	П	П	П	П	П
		Свободный ход педали тормоза	-	-	П	-	П	-	П	-	П
Тормозные колодки и диски		-	П	П	П	П	П	П	П	П	
Тормозная жидкость		П	П	П	П	3	П	П	П	3	
Вакуумный силитель тормозов, тормозные шланги и трубки, ABS		-	П	П	П	П	П	П	П	П	
Углы установки колес		-	-	П	-	П	-	П	-	П	
Шаровые опоры, рулевые наконечники, пыльники		-	П	П	П	П	П	П	П	П	
Масло в механической КПП		П	3	П	П	3	П	П	3	П	
Масло в АКПП		П	-	П	-	П	-	3	-	П	
Передняя и задняя подвеска		-	П	П	П	П	П	П	П	П	
Болты и гайки шасси и кузова		Т	-	Т	-	Т	-	Т	-	Т	
Шины и давление в шинах		П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Приводные валы трансмиссии и пыльники		П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Система кондиционирования		-	П	П	П	П	П	П	П	П	
Воздушный фильтр салона		-	3	П	3	П	3	П	3	П	
Лампочки, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели		П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверка зарядки и состояния клем аккумуляторной батареи		П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Состояние кузова автомобиля на предмет повреждений (царапины, коррозия)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Дорожное испытание		П	-	П	-	П	-	П	-	П	

Обозначения:

- П** = проверка, регулировка или очистка и замена при необходимости;
- 3** = замена;
- Т** = элемент следует затянуть до указанного момента затяжки.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

Интервал между проведением технического обслуживания: (расчет на основании данных одометра или периода в месяцах, смотря, что наступит раньше)		x 1000 км	2	10	20	30	40	50	60	70	80	
		Количество месяцев эксплуатации	3	12	24	36	48	60	72	84	96	
Двигатель	модель ВМ15ТВ	Масло для двигателя (класс API SL или выше)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Воздушный фильтр двигателя	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Охлаждающая жидкость (антифриз)	п	п	п	3	п	п	3	п	п	п
		Свечи зажигания	-	п	3	п	3	п	3	п	3	п
	модель 4A92	Масло для двигателя (класс API SL или выше)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Воздушный фильтр двигателя	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Охлаждающая жидкость (антифриз)	п	п	п	3	п	п	3	п	п	п
		Свечи зажигания	-	п	3	п	3	п	3	п	3	п
	Общие части	Приводные ремни	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
		Радиаторы двигателя и кондиционера	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
		Шланги и хомуты системы охлаждения	п	-	п	-	п	-	п	-	п	-
		Система управления, клапан, шланги и хомуты системы вентиляции картера	п	-	п	-	п	-	п	-	п	-
		Топливный фильтр	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-
Крышка топливного бака, топливный бак, хомуты, топливные трубки		-	п	-	п	-	п	-	п	-	п	
Выпускная система, опоры крепления, хомуты		-	п	-	п	-	п	-	п	-	п	
Дроссельная заслонка		-	-	-	-	п	-	-	-	-	п	
Шасси и кузов	Сцепление свободный ход педали, трубки привода	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Свободный ход педали тормоза	-	-	п	-	п	-	п	-	п	-	
	Тормозные колодки и диски	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Тормозная жидкость	п	п	3	п	3	п	3	п	3	п	
	Вакуумный усилитель тормозов, тормозные шланги и трубки, ABS	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Углы установки колес	-	-	п	-	п	-	п	-	п	-	
	Шаровые опоры, рулевые наконечники, пыльники	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Масло в механической КПП	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3	
	Масло в АКПП	п	-	п	-	3	-	п	-	3	-	
	Передняя и задняя подвеска	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Болты и гайки шасси и кузова	т	-	т	-	т	-	т	-	т	-	
	Шины и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Приводные валы трансмиссии и пыльники	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Система кондиционирования	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Воздушный фильтр салона	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Лампочки, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Проверка зарядки и состояния клем аккумуляторной батареи	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Состояние кузова автомобиля на предмет повреждений (царапины, коррозия)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
	Дорожное испытание	п	-	п	-	п	-	п	-	п	-	п

Обозначения:

п = проверка, регулировка или очистка и замена при необходимости;

3 = замена;

т = элемент следует затянуть до указанного момента затяжки.